

راهنمای نصب سريع مودم U.TEL G242



فهرست

۱	سخت افزار مودم
٢	چراغ های روی مودم
٣	نرم افزار مدیریتی مودم
۶	سوالات متداول

الف. سخت افزار مودم



Û.TEL

توضيحات	درگاه
درگاه PON جهت اتصال ONT از طریق فیبر نوری به شبکه مخابرات	PON
می باشد	
درگاه شبکه مودم : ازطریق کابل با کانکتور RJ-45 این پورت به کامپیوتر	LAN2-1
یا تجهیزات شبکه متصل می شود	
برای بازگرداندن کلیه تنظیمات مودم به تنظیمات اولیه کارخانه، این کلید	Reset
را به مدت 3 ثانیه فشرده نگاه داشته و سپس رها کنید	
این درگاه جهت اتصال دانگل 3G یا هارد دیسک و فلش می باشد	USB
این درگاه برای اتصال تغذیه به ONT می باشد	Power
درگاه POTS برای اتصال گوشی تلفن ار طریق کابل با کانکتور RJ-11	POTS
می باشد	

Û.TEL

ب. چراغ های روی مودم

Power	PON	ros	Internet	LAN1	LAN2	WLAN	WPS	VOIP	USB
8	8	8							

نشان دهنده	وضعيت	رنگ	چراغ
مودم خاموش است	خاموش		Power
مودم روشن است	روشن	سبز	
مودم در وضعیت به روزرسانی قرار دارد		قرمز	_
ارتباط مودم با OLT قطع است	خاموش		PON
مودم در حال برقراری ارتباط با OLT است	چشمک		
	زن	سبز	
ارتباط مودم با OLT برقرار شده است	روشن		
توان سیگنال نوری در حد نرمال است	خاموش		LOS
توان سیگنال نوری دریافتی از حداقل توان نوری قابل تشخیص مودم	روشن	قرمز	
کمتر است			
ارتباط ترافیک داده با مودم قطع است	خاموش		Internet
ارتباط ترافیک داده با مودم برقرار است	روشن	سبز	
ارتباط فیزیکی پورت LAN1 با دستگاه جانبی برقرار است	خاموش		LAN1
		سبز	I A N/2
ار نباط فیزیکی پورت LAIN2 با دستگاه جانبی برقرار است	روشن		LANZ
اینترفیس WIFI مودم خاموش است	خاموش	_	WLAN
اینترفیس WIFI مودم روشن است	روشن	سبز	
قابلیت WPS مودم فعال شده است	خاموش		WPS
قابلیت WPS مودم غیر فعال است	روشن	سبز	
ارتباط مودم با سرور VOIP قطع است	خاموش		VOIP
ار تباط مودم با سرور VOIP برقرار است	روشن	سبز	
پورت USB مودم بدون استفاده است	خاموش		USB
پورت USB مودم به دستگاه جانبی متصل است	روشن	سبز	

ج. نرم افزار مدیریتی مودم

آدرس IP مودم IP2.168.1.1 می باشد، پس از تنظیم آدرس IP کامپیوتر خود آدرس IP مودم را در Internet Explorer وارد کنید.



نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید.

Username: admin

Password: admin



Model:U.Tel-G242 >> Application Management Diagnosis Status Network Security Net - WAN WAN Connection Settings ▶ WAN Connection Upstream Method: GPON 👻 + Bind Connected Name: 1_INTERNET_B_VID_100 -+ LAN Bridge 🔻 Mode: + WLAN IP Mode: IPv4 -+ TR069 1500 MTU: V + QoS Enable VLAN: 100 Vlan ID + SNTP 0 -802.1p • Route Service Mode: INTERNET -Bind Port: Port_1 Port 2 Wireless(SSID1) Wireless(SSID2) Wireless(SSID3) Wireless(SSID4) Note: A LAN interface can not be bound with more than one WAN connection. If bound, only the last bound operation will take effect. Save/Apply Delete @2000-2016 U-TEL Corporation. All rights reserved.

تنظیمات مودم در منوی WAN<-Network با سرویس دهنه خود کنترل کنید.

در منوی WAN<-Network گزینه Enable Wireless را فعال کنید. یک نام برای شبکه Wireless خود در قسمت SSID انتخاب کنید.

	Ö,TEL						Moc	lel:U.Tel-6242 >>
٨	Network>>WLAN>>V	Status	Network	Security	Application	Management	Diagnosis	
+ WAI	N	Wireless	Basic Setting	js				
🗉 Bin	d	This page	e allows you to confi	gure basic feature	s of the wireless LA	N interface. You car	n enable or disable	the wireless LAN
	F	set base	d on country require	ments. Click "Save	Apply" to configur	e the basic wireless	options.	
	AN	Select SSID	le Wireless	ssid-1 👻				
► W	LAN	Hide	Access Point					
	69	Client	ts Isolation					
± Qo	3	DisabEnab	ole WMM Advertise ole WMF					
E SN1	P	SSID:	UTEL G242]			
E Rou	ite	BSSID: 3	0:A2:20:FD:D4:9A					

در پایین همین صفحه دکمه Save/Apply را کلیک کرده و سپس گزینه Advance را کلیک کنید.

Preamble Type:	long	-	
Transmit Power:	100%	•	
WMM(Wi-Fi Multimedia):	Disable	•	
WMM Service Quality:	Disable	~	
WMMAPSD:	Enable	~	
Save/Apply	Advance		
		1111	
@2000-20	16 U-TEL Corporation. All rig	hts reserved.	

در منوی ظاهر شده (Wireless-Security setting) گزینه Network Authentication را انتخاب کرده و یکی از روش های رمز گذاری را انتخاب کرده و در قسمت key رمز عبور شبکه بی سیم را تننظیم کنید.

Network>>WLAN>>WLAN	Status	Network	Security	Application	Management	Diagnosis			
+ WAN	Wireless 9	Security Se	ettings						
± Bind	This page allo	ows you to cor	nfigure security feat	ures of the wireless	LAN interface. Inclu	de setting the net	twork authentication		
+ LAN	specify the e	ncryption leng	th.	ether a network ke	y is required to auth	enucate to this wi	eless network and		
🗉 WLAN	Select SSID:		UTEL G242 🔻						
▶ WLAN	Network Authentication:		Mixed WPA2/WPA-PSK -						
+ TR069	WPA Pre-shared Key:	Key:	Show						
T Gia	WPA Update Session Key Interval: WPA Encryption:		0						
⊐ Qos			TKIP+AES -						
+ SNTP									
+ Route	Back		Save/Apply						

سوالات متداول

. چگونه تنظیمات مودم را به حالت تنظیمات کارخانه ای بر گردانم؟

با ریست شدن مودم کلیه تنظیمات به حالت کارخانه ای برمی گردد لذا اکیدا توصیه می شود قبل از ریست کردن مودم از تنظیمات مودم فایل پشتیبان تهیه کنید.

در صورتیکه دکمه Reset مودم که در پنل پشت مودم قرار دارد را ب مدت 5 ثانیه فشرده نگه دارید مودم ریست خواهد شد.

۲. در صورت فراموشی رمز عبور چگونه می توانم رمز را بازیابی کنم؟

در صورتی که رمز عبور مودم را فراموش کردید باید مودم را ریست کرده و با استفتده از نام کاربری و رمز عبور admin/admin وارد نرم افزار مودم شوید.

> ۳. آدرس IP مودم در حالت پیش فرض چیست؟ آدرس پیش فرض مودم که در کارخانه تنظیم می شود برابر 192.168.1.1 است.

۴. چگونه به منظور ارتباط با نرم افزار مودم برای کامپیوتر خودم آدرس IP تعریف کنم؟ برای تنظیم آدرس IP از طریق آدرس زیر وارد صفحه تنظیمات کارت شبکه خود شوید.

Control Panel\Network and Internet\Network Connections

مطابق شکل زیر ادرس IP کامپبوتر خود را تنظیم کنید



۵. چگونه می توان فریم ور مودم را به روز رسانی کرد؟

اکیدا توصیه می شود برای به روز رسانی مودم صرفا از فایل قرار گرفته در سایت رسمی UTEL استفاده کنید. برای به روزرسانی مودم از منوی اصلی Management وارد زیر منوی اصلی Device شوید و با کلیک روی زیر منی Upgrade Software وارد صفحه به روز رسانی فریم ور شوید.

در این صفحه بر روی دکمه Browse کلیک کرده و فایل فریم مربوطه را انتخاب کنید. سپس بر روی دکمه Upgrade Software

۶. چگونه می توان از تنظیمات مودم فایل پشتیبان تهیه کرد؟

برای انجام این کار به منوی اصلی Management بروید و در پنجره ظاهر شده از منوی Device زیر منوی Backup Settings را انتخاب کنید. در منوی ظاهر شده با کلیک کردن روی دکمه Backup Settings تنظیمات مودم بر روی فایل ذخیره می شود.

۷. چگونه می توان به محتوای دیسک فلش متصل شده به پورت USB مودم دسترسی پیدا کرد?

برای دسترسی به محتوای دیسک فلش متصل شده به پورت USB مودم کافی است از طریق مرور گر های صفحه وب آدرس ftp://192.168.1.1 را وارد کنید. نام کاربری و رمز عبور تنظیم شده در صفحه مدیریت وب مودمم است.



۸. مودم G242 از چه پروتکل هایVOIP پشتبانی می کند؟
این مودم از دو پروتکل SIP وH.248 پشتیبانی می کند.